

# connect IT<sup>®</sup> Bezdrátová Klávesnice

s touch padem/num padem **KW3100**

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### Instalace:


- Vložte dvě AAA baterie do zadní části klávesnice
- Připojte nano přijímač do PC, Smart TV nebo jiného zařízení (v případě připojení s PC vykejte na instalaci ovladačů)

### Multimediální funkce kompatibilní s MS Windows na PC:

- |            |                    |            |                                |
|------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| ■ FN + ESC | Media Přehrávač    | ■ FN + F7  | Web prohlížeč/domovská stránka |
| ■ FN + F1  | Přehrát/Pozastavit | ■ FN + F8  | WWW hledání                    |
| ■ FN + F2  | Předchozí stopa    | ■ FN + F9  | WWW oblíbené                   |
| ■ FN + F3  | Následující stopa  | ■ FN + F10 | Mail                           |
| ■ FN + F4  | Zvýšení hlasitosti | ■ FN + F11 | Uzamčení kláves                |
| ■ FN + F5  | Snížení hlasitosti | ■ FN + F12 | Můj počítač                    |
| ■ FN + F6  | Ztišit             |            |                                |

### Přepnutí mezi Touch Padem/ Num. Padem:

- Pro přepnutí mezi dvěma módy, umístěte prst do středu horní části padu a přejeďte vlevo (numerická klávesnice) nebo vpravo (myš)



### Ovládání myši

- Pohyb jedním prstem - pohyb kurzorem
- Klik jedním prstem - levé tlačítko myši
- Klik dvěma prsty - prostřední tlačítko myši
- Klik třemi prsty - pravé tlačítko myši
- Pohyb dvěma prsty vlevo - následující stránka
- Pohyb dvěma prsty vpravo - předchozí stránka
- Pohyb dvěma prsty nahoru / dolů - scrolování nahoru / dolů

# connect IT<sup>®</sup> Bezdrôtová klávesnica

s touch padom / num padom **KW3100**

## UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

### Inštalácia:

- Vložte dve AAA batérie do zadnej časti klávesnice
- Pripojte nano prijímač do PC, Smart TV alebo iného zariadenia (v prípade pripojenia s PC počkajte na inštaláciu ovládačov)

### Multimediálne funkcie kompatibilné s MS Windows na PC:

- |            |                      |            |                                   |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| ■ FN + ESC | Media Prehrávač      | ■ FN + F7  | Web prehliadač / domovská stránka |
| ■ FN + F1  | Prehrať / Pozastaviť | ■ FN + F8  | WWW hľadanie                      |
| ■ FN + F2  | Predchádzajúca stopa | ■ FN + F9  | WWW obľúbené                      |
| ■ FN + F3  | Nasledujúca stopa    | ■ FN + F10 | Mail                              |
| ■ FN + F4  | Zvýšenie hlasitosti  | ■ FN + F11 | Uzamknutie kláves                 |
| ■ FN + F5  | Zníženie hlasitosti  | ■ FN + F12 | Môj počítač                       |
| ■ FN + F6  | Stíšiť               |            |                                   |

### Prepnutie medzi Touch Padom / Num. Padom:

- Pre prepnutie medzi dvoma módmí, umiestnite prst do stredu hornej časti padu a potiahnite doľava (numerická klávesnica) alebo doprava (myš)



### Ovládanie myši

- Pohyb jedným prstom - pohyb kurzorom
- Klik jedným prstom - ľavé tlačidlo myši
- Klik dvoma prstami - stredné tlačidlo myši
- Klik tromi prstami - pravé tlačidlo myši
- Pohyb dvoma prstami vľavo - nasledujúca stránka
- Pohyb dvoma prstami vpravo - predchádzajúca stránka
- Pohyb dvoma prstami hore / dole - scrolovanie hore / dolu



connect **IT**®

MANUFACTURER

HERSTELLER

PRODUCENT

VÝROBCE

VÝROBCA

IT TRADE, a.s.

Poděbradská 786/65a

198 00 Praha 9-Hloubětín

Czech Republic

tel.: +420 734 777 444

[service@connectit-europe.com](mailto:service@connectit-europe.com)

[www.connectit-europe.com](http://www.connectit-europe.com)