

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



EN WIRELESS ERGONOMIC SET KEYBOARD & MOUSE

DE KABELLOSES ERGONOMISCHES TASTATUR/MAUS-SET

CZ BEZDRÁTOVÝ ERGONOMICKÝ SET KLÁVESNICE A MYŠI

SK BEZDRÔTOVÝ ERGONOMICKÝ SET KLÁVESNICE A MYŠI

HU VEZETÉK NÉLKÜLI ERGONOMIKUS BILLENTYÜZET ÉS EGÉR KÉSZLET

CKM-6010-CS



THANK YOU FOR BUYING A CONNECT IT PRODUCT.

Do you want to be the first to know about other news of CONNECT IT? Follow us on social media.



YouTube



#connectit

- Before putting this product into operation please read through the User's Manual carefully, even if you are already familiar with the use of similar products. Use the product only as described in this User's Manual.
- Keep this User's Manual for future reference. It is an integral part of the product and may contain important instructions for commissioning this product, its operation and cleaning.
- Make sure that all other people handling this product are familiar with this Manual. If you hand the product over to other people, make sure that they read this User's Manual, which shall be given to them together with the product.

We recommend keeping the original packaging of the product, proof of purchase and the warranty card, if supplied, at least for the warranty period. In case of transport, we recommend packing the product in the original packaging, in which it has been delivered in, as it protects it best against damage during transport.

Scan this QR code to get the latest version of the User's Manual. In your smartphone, open the QR code reader application and point the smartphone at this code – the page for downloading the latest version of the User's Manual will open:



You can also find the latest version of the User's Manual on our website www.connectit-europe.com

The text and technical specifications are subject to change.



1 Technical Specifications

- Ergonomic design
- 3 × Wireless technology:
 - 1 × 2.4 GHz
 - 2 × BT 5.1
- 1 × USB-A nano receiver
- Interface: USB 1.1 and higher
- Operating range up to 10 m
- Resolution: 800/1200/1600/2400 DPI
- Easy Plug & Play installation
- Power (keyboard): 2 × AAA batteries
- Power (mouse): 1 × AA battery
- Dual compatibility (Windows & macOS)

2 Installation

Easy Plug & Play installation: Insert the USB nano receiver into an available USB port on your computer and wait for the drivers to finish installing. Then select whether you want to use the keyboard on Mac/Windows **B 6**.

Battery installation:

Mouse

1. Open the battery cover **A 12** on the bottom of the mouse.
2. Insert the 1 × AA battery into the mouse, making sure to insert the battery in the correct direction according to the polarity indicated. Close the battery cover **A 12**.

Keyboard

1. Open the battery cover **B 1** on the bottom of the keyboard.
2. Insert the 2 × AAA battery into the keyboard, making sure to insert the battery in the correct direction according to the indicated polarity. Close the cover for battery **B 1**.



CKM-6010-CS

Bluetooth installation:

Mouse

1. Before pairing, select whether to pair the mouse using BT1 or BT2 by pressing the **A 3** button.
2. When the indicator flashes, the mouse is in pairing mode.
3. Turn on Bluetooth on your device. Select CKM-6010 MS1 or CKM-6010 MS2.


Keyboard

1. Before pairing, select whether to pair the keyboard using BT1 **B 3** or BT2 **B 4** by pressing the button.
2. To pair the keyboard with the device, hold the button down for 3 seconds. After this time, the keyboard will go into pairing mode and the indicator will flash faster.
3. Turn on Bluetooth on your device. Select CKM-6010 KB1 or CKM-6010 KB2.

3 Description of each part


A

- 1 Left button
- 2 Right button
- 3 BT mode switch
- 4 Scroll wheel
- 5 Low battery indicator
- 6 2.4G mode
- 7 BT mode 1
- 8 BT mode 2
- 9 Forward button
- 10 Back button
- 11 DPI switch
- 12 Battery cover
- 13 Optical sensor
- 14 ON/OFF switch



B

- ❶ Battery cover
- ❷ 2.4G mode
- ❸ BT mode 1
- ❹ BT mode 2
- ❺ ON/OFF switch
- ❻ Mac/Win switch

EN
4

Multimedia keys

Function keys are activated by keyboard shortcuts in combination with the **FN** key, which when pressed will perform the assigned function (depending on the support of the operating system used).

FN +	FN lock	FN +	Previous track
FN +	Reduce brightness	FN +	Play/Pause
FN +	Add brightness	FN +	Next track
FN +	Virtual desktop	FN +	Mute
FN +	Internet browser homepage	FN +	Volume (-)
FN +	This computer	FN +	Volume (+)
FN +	Search		



4 Notices

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Packaging materials and old appliances shall preferably be recycled. The packaging materials of this product can be disposed of as sorted waste. The same applies to the plastic bags made of polyethylene (PE) and other materials – please hand them over for recycling.



DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this appliance is labeled with this symbol on the product or its packaging to indicate that this product shall not be treated as household waste. It must be disposed of at a collection site for recycling of waste electrical and electronic equipment. The proper disposal of this product helps to prevent adverse impacts on the environment and human health, which could otherwise result from improper waste disposal. The disposal shall be carried out in accordance with waste management regulations. For more detailed information about the recycling of this product, contact the local authorities, household waste disposal services or the shop where you have bought the product. For proper disposal, renewal and recycling, hand the products over to the designated collection sites. Alternatively, in some EU or other European countries, you can return the products to your local dealer when buying an equivalent new product. The proper disposal of this product helps to preserve valuable natural resources and prevent potential adverse impacts on the environment and human health, which could result from improper waste disposal. For details, contact your local authorities or the nearest collection facility. In case of improper disposal of this type of waste, fines may be imposed in accordance with national legislation.

For business entities in the EU countries

If you want to dispose of electrical and/or electronic equipment, please contact your dealer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you want to dispose of this product, contact your local authorities or your dealer for the necessary information about the proper way of disposal.

In accordance with the law, we provide the take-back, processing and free environmentally friendly disposal of electrical and electronic equipment through the collective system of REMA Systém, a.s. The main purpose is to protect the environment by ensuring the efficient recycling of waste electrical and electronic equipment.

For the current list of collection sites, see the web www.rema.cloud



This product meets all the basic requirements of the applicable EU directives. It is CE marked. This mark indicates the conformity of the product's technical characteristics with the applicable technical regulations.

The EU Declaration of Conformity is available at www.connectit-europe.com



WIR DANKEN IHNEN FÜR DEN KAUF EINES PRODUKTS VON CONNECT IT.

DE
1

Wollen Sie als Erste mehr über die Neuheiten von CONNECT IT erfahren? Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



#connectit

- Vor der Inbetriebnahme dieses Produktes lesen Sie bitte aufmerksam die gesamte Benutzeranleitung, auch dann, wenn Sie bereits die Verwendung von Produkten ähnlichen Typs kennen. Verwenden Sie das Produkt nur so, wie in dieser Benutzeranleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Benutzeranleitung für den künftigen Bedarf auf. Sie ist integrierter Bestandteil des Produktes und kann wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Produktes, zu seiner Bedienung und Reinigung enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass auch sonstige Personen, die mit dem Produkt umgehen, mit dieser Anleitung bekanntgemacht werden. Sofern Sie das Produkt anderen Personen übergeben, achten Sie darauf, dass sie diese Benutzeranleitung gelesen haben, und übergeben Sie sie gemeinsam mit dem Produkt.

Wir empfehlen, die Originalverpackung des Produktes, den Kaufbeleg und ggf. den Garantieschein zumindest für die Dauer der Garantie aufzubewahren. Im Falle des Transports empfehlen wir, das Produkt in jener Originalverpackung zu verpacken, in welcher es geliefert wurde und welche am besten gegen eine Beschädigung beim Transport schützt.

Die neueste Version dieser Benutzeranleitung erhalten Sie durch das Scannen dieses QR-Codes. Öffnen Sie im Smartphone die App mit dem QR-Code-Leser und richten Sie es auf diesen Code (es wird jene Website geöffnet, auf welcher Sie die neueste Version dieser Benutzeranleitung herunterladen können):



Die neueste Version dieser Benutzeranleitung finden Sie auch auf der Website

www.connectit-europe.com



Änderungen des Textes und der technischen Spezifikation vorbehalten.



1 Technische Spezifikation

- Ergonomisches Design
- 3 × Drahtlose Technologie:
 - 1 × 2,4 GHz
 - 2 × BT 5.1
- 1 × USB-A Nano Empfänger
- Schnittstelle: USB 1,1 und höher
- Betriebsreichweite bis zu 10 m
- Auflösung: 800/1200/1600/2400 DPI
- Einfache Plug & Play-Installation
- Spannungsversorgung (Tastatur): 2 × AAA Batterien
- Spannungsversorgung (Maus): 1 × AA Batterie
- Doppelte Kompatibilität (Windows & macOS)

2 Installation

Einfache Installation per Plug & Play: Stecken Sie den USB-Empfänger in den verfügbaren USB-Anschluss und warten Sie auf die automatische Installation der Treiber. Wählen Sie dann aus, ob Sie die Tastatur unter Mac/Windows verwenden möchten **B 6**.

Einbau der Batterie:

Maus

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung **A 12** an der Unterseite der Maus.
2. Legen Sie die 1 × AA-Batterie in die Maus ein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Batterie in der richtigen Richtung entsprechend der angegebenen Polarität einlegen. Schließen Sie die Batterieabdeckung **A 12**.

Tastatur

1. Öffnen Sie den Batterieabdeckung **B 1** an der Unterseite der Tastatur.
2. Legen Sie die 2 × AAA-Batterie in die Tastatur ein. Achten Sie darauf, die Batterie in der richtigen Richtung entsprechend der angegebenen Polarität einzulegen. Schließen Sie die Batterieabdeckung **B 1**.



Bluetooth-Installation:
Maus

1. Wählen Sie vor dem Koppeln aus, ob die Maus mit BT1 oder BT2 gekoppelt werden soll, indem Sie die Taste **A 3** drücken.
2. Wenn die Anzeige blinkt, befindet sich die Maus im Pairing-Modus.
3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein. Wählen Sie CKM-6010 MS1 oder CKM-6010 MS2.


Tastatur

1. Wählen Sie vor der Kopplung aus, ob Sie die Tastatur mit BT1 **B 3** oder BT2 **B 4** koppeln möchten, indem Sie die Taste drücken.
2. Um die Tastatur mit dem Gerät zu koppeln, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Nach dieser Zeit geht die Tastatur in den Pairing-Modus und die Anzeige blinkt schneller.
3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein. Wählen Sie CKM-6010 KB1 oder CKM-6010 KB2.

3 Produktbeschreibung

A


- 1 Linke Taste
- 2 Rechte Taste
- 3 BT Modus Schalter
- 4 Scrollrad
- 5 Anzeige für niedrigen Batteriestand
- 6 2,4G Modus
- 7 BT Modus 1
- 8 BT Modus 2
- 9 Vorwärts Taste
- 10 Zurück Taste
- 11 DPI Schalter
- 12 Batteriefachabdeckung
- 13 Optischer Sensor
- 14 ON/OFF Schalter



B

DE
4

- 1 Batteriefachabdeckung
- 2 2,4G Modus
- 3 BT Modus 1
- 4 BT Modus 2
- 5 ON/OFF Schalter
- 6 Mac/Win Schalter



Multimedia Tasten

Funktionstasten werden durch Tastenkombinationen in Verbindung mit der **FN** Taste aktiviert, die beim Drücken die zugewiesene Funktion ausführt (abhängig von der Unterstützung des verwendeten Betriebssystems).

FN + FN Sperre

FN + Helligkeit vermindern

FN + Helligkeit hinzufügen

FN + Virtueller Schreibtisch

FN + Startseite des Internet-Browsers

FN + Dieser Computer

FN + Suchen

FN + Vorheriger Titel

FN + Wiedergabe/Pause

FN + Nächster Titel

FN + Stummschalten

FN + Lautstärke (-)

FN + Lautstärke (+)



4 Hinweis

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT DER GEBRAUCHTEN VERPACKUNG

Geben Sie dem Recycling der Verpackungsmaterialien und alter Geräte den Vorrang. Das Verpackungsmaterial dieses Produktes kann der Erfassung separierten Abfalls zugeführt werden. Geben Sie ebenso die Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) und anderen Materialien in der Annahmestelle separierten Abfalls zur Wiederverwertung ab.



ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Gerät ist im Einklang mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrischen Abfall und elektrische Geräte /WEEE durch dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gekennzeichnet und gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Es ist in die Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu verbringen. Mit der Gewährleistung der richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Verhinderung negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche andernfalls durch die ungeeignete Entsorgung dieses Produktes entstünden. Die Entsorgung hat im Einklang mit den Vorschriften für den Umgang mit Abfällen zu erfolgen. Ausführlichere Information zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie beim zuständigen Gemeindeamt, beim Dienst für die Entsorgung von Hausmüll oder in jenem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben. Zur korrekten Entsorgung, Erneuerung und Wiederverwertung übergeben Sie diese Produkte an die festgelegten Sammelstellen. Alternativ können Sie Ihre Produkte in einigen Ländern der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern beim Kauf eines äquivalenten, neuen Produktes beim lokalen Händler abgeben. Durch die richtige Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, wertvolle Naturrohstoffe zu bewahren und potentiellen, negativen Konsequenzen einer falschen Entsorgung für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen. Weitere Einzelheiten können Sie beim Gemeindeamt oder beim nächsten Sammelhof anfordern. Eine falsche Entsorgung dieser Art des Abfalls kann im Einklang mit den nationalen Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt werden.

Für Unternehmenspersonen in den Ländern der Europäischen Union

Sofern Sie elektrische und elektronische Geräte und Anlagen entsorgen wollen, fordern Sie bei Ihrem Händler oder Lieferanten die erforderlichen Informationen an.

Entsorgung in den sonstigen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist in der Europäischen Union gültig. Sofern Sie dieses Produkt entsorgen wollen, fordern Sie bei den lokalen Behörden oder bei Ihrem Händler die erforderlichen Informationen zur korrekten Art der Entsorgung an.

Gemäß dem Gesetz gewährleisten wir die Rücknahme, die Verarbeitung und die unentgeltliche, umweltfreundliche Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte mittels des kollektiven Systems der Gesellschaft REMA System, a.s. Der Hauptsinn ist der Umweltschutz durch die Gewährleistung des effektiven Recyclings der Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte.

Die aktuelle Liste der Sammelstellen finden Sie auf der Website www.rema.cloud



Dieses Produkt erfüllt sämtliche, grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die sich auf dieses Produkt beziehen. Es ist mit dem Zeichen CE gekennzeichnet. Dieses Zeichen bringt die Konformität der technischen Eigenschaften des Produktes mit den einschlägigen technischen Vorschriften zum Ausdruck.

Die EU-Konformitätserklärung steht unter www.connectit-europe.com zur Verfügung.



DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU CONNECT IT.

Chcete vědět o dalších novinkách značky CONNECT IT jako první? Sledujte nás na sociálních sítích.



#connectit

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý uživatelský manuál, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Tento uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby, je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, jeho obsluze a čištění.
- Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, aby si tento uživatelský manuál přečetly a předejte jim ho společně s výrobkem.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu získáte naskenováním tohoto QR kódu. V mobilním telefonu otevřete aplikaci se čtečkou QR kódů a namiřte jej na tento kód (otevře se vám stránka, kde je možné stáhnout nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu):



Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu najdete také na webových stránkách www.connectit-europe.com

Změna textu a technické specifikace vyhrazeny.



1 Technická specifikace:

- Ergonomický design
- 3 × Bezdrátová technologie:
 - 1 × 2,4 GHz
 - 2 × BT 5,1
- 1 × USB-A nano přijímač
- Rozhraní: USB 1,1 a vyšší
- Provozní dosah až 10 m
- Rozlišení: 800/1200/1600/2400 DPI
- Snadná instalace Plug & Play
- Napájení (klávesnice): 2 × AAA baterie
- Napájení (myš): 1 × AA baterie
- Dvoji kompatibilita (Windows & MacOS)

2 Instalace

Snadná instalace Plug & Play: Zasuňte USB přijímač do volného USB portu a vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů, následně si vyberte jestli klávesnici chcete použít na Mac/Windows **B 6**.

Instalace baterií:

Myš

1. Otevřete kryt baterie **A 12** na spodní straně myši.
2. Vložte 1 × AA baterii do myši a přitom se ujistěte, že baterii vkládáte správným směrem dle uvedené polaritu. Uzavřete kryt na baterie **A 12**.

Klávesnice

1. Otevřete kryt baterie **B 1** na spodní straně klávesnice.
2. Vložte 2 × AAA baterii do klávesnice a přitom se ujistěte, že baterii vkládáte správným směrem dle uvedené polaritu. Uzavřete kryt na baterie **B 1**.



Instalace Bluetooth:**Myš**

1. Před párováním si vyberte stisknutím tlačítka **A 3**, jestli myš spárujete pomocí BT1 nebo pomocí BT2.
2. Když indikátor bliká, myš je v párovacím módu.
3. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení. Vyberte CKM-6010 MS1 nebo CKM-6010 MS2.


Klávesnice

1. Před párováním si vyberte stisknutím tlačítka, jestli klávesnici spárujete pomocí BT1 **B 3** nebo BT2 **B 4**.
2. Chcete-li klávesnici spárovat se zařízením, podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Po této době klávesnice přejde do párovacího módu a indikátor začne blikat rychleji.
3. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení. Vyberte CKM-6010 KB1 nebo CKM-6010 KB2.

3 Popis jednotlivých částí


A

- 1 Levé tlačítko
- 2 Pravé tlačítko
- 3 BT mode přepínač
- 4 Posuvné kolečko
- 5 Indikátor slabé baterie
- 6 2,4G mód
- 7 BT mód 1
- 8 BT mód 2
- 9 Tlačítko vpřed
- 10 Tlačítko zpět
- 11 Přepínač DPI
- 12 Kryt baterie
- 13 Optický senzor
- 14 ON/OFF přepínač



B

- ❶ Kryt baterie
- ❷ 2,4G mód
- ❸ BT mód 1
- ❹ BT mód 2
- ❺ ON/OFF přepínač
- ❻ Mac/Win přepínač

CZ
4

Multimediální a funkční klávesy

Funkční klávesy aktivujete klávesovými zkratkami v kombinaci s klávesou **FN**, které po stisknutí provedou přiřazenou funkci (v závislosti na podpoře použitého operačního systému).

FN + **Esc** Zámek FN

FN + **F1** Snížit jas

FN + **F2** Přidat jas

FN + **F3** Virtuální plocha

FN + **F4** Domovská stránka internetového prohlížeče

FN + **F5** Tento počítač

FN + **F6** Vyhledávání

FN + **F7** Předchozí stopa

FN + **F8** Přehrávat/Pauza

FN + **F9** Další stopa

FN + **F10** Ztlumení zvuku

FN + **F11** Hlasitost (-)

FN + **F12** Hlasitost (+)



4 Upozornění

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

CZ
5

Upřednostněte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů. Obalový materiál od tohoto výrobku může být dán do sběru tříděného odpadu. Stejně tak plastové sáčky z polyetylenu (PE) a jiných materiálů odevzdejte do sběru tříděného odpadu k recyklaci.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE) označen tímto symbolem na výrobku nebo jeho balení a udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dle zákona zajišťujeme zpětný odběr, zpracování a bezplatné ekologicky šetrné odstranění elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím kolektivního systému společnosti REMA Systém, a.s. Hlavním smyslem je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Aktuální seznam sběrných míst naleznete na webové adrese www.rema.cloud



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. Je označen značkou CE. Tato značka vyjadřuje shodu technických vlastností výrobku s příslušnými technickými předpisy.

EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.connectit-europe.com



ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK CONNECT IT.

Chcete sa dozvedieť o ďalších novinkách značky CONNECT IT ako prví? Sledujte nás na sociálnych sieťach.



#connectit

SK
1

- Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si, prosím, dôkladne preštudujte používateľský manuál, a to aj v prípade, že ste sa už s používaním výrobkov podobného typu oboznámili. Výrobok používajte iba tak, ako je opísané v tomto používateľskom manuáli.
- Tento používateľský manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby, je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky, na jeho obsluhu a čistenie.
- Zaisťte, aby sa aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, oboznámili s týmto návodom. Ak výrobok poskytnete iným osobám, dajte na to, aby si tento používateľský manuál prečítali, a odovzdajte im ho spolu s výrobkom.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovávať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe, prípadne aj záručný list, ak bol súčasťou dodávky. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný a ktorý ho najlepšie chráni proti poškodeniu pri preprave.

Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu získate naskenovaním tohto QR kódu. V mobilnom telefóne otvorte aplikáciu s čítačkou QR kódov a namierte ju na tento kód (otvorí sa vám stránka, kde si môžete stiahnuť najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu):



Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu nájdete aj na webových stránkach

www.connectit-europe.com



Zmena textu a technické špecifikácie vyhradené.



1 Technické špecifikácie

- Ergonomický dizajn
- 3 × Bezdrôtová technológia:
 - 1 × 2,4 GHz
 - 2 × BT 5,1
- 1 × USB-A nano prijímač
- Rozhranie: USB 1,1 a vyššie
- Prevádzkový dosah do 10 m
- Rozlíšenie: 800/1200/1600/2400 DPI
- Jednoduchá inštalácia Plug & Play
- Napájanie (klávesnica): 2 × batéria AAA
- Napájanie (myš): 1 × batéria AA
- Duálna kompatibilita (Windows a macOS)

2 Inštalácia

Jednoduchá inštalácia Plug & Play: Pripojte prijímač USB k voľnému portu USB a počkajte na automatickú inštaláciu ovládačov. Potom vyberte, či chcete klávesnicu používať v systéme Mac/Windows **B 6**

Inštalácia batérií:

Myš

1. Otvorte kryt batérie **A 12** na spodnej strane myši.
2. Vložte 1 × AA batériu do myši, pričom dbajte na to, aby ste batériu vložili správnym smerom podľa uvedenej polarität. Zatvorte kryt batérie **A 12**.

Klávesnica

1. Otvorte kryt batérie **B 1** na spodnej strane klávesnice.
2. Do klávesnice vložte 2 × AAA batériu, pričom dbajte na to, aby ste batériu vložili správnym smerom podľa uvedenej polarität. Zatvorte kryt batérie **B 1**.



CKM-6010-CS

Inštalácia Bluetooth:

Myš

1. Pred párovaním vyberte stlačením tlačidla **A 3**, či chcete myš spárovať pomocou BT1 alebo BT2.
2. Keď indikátor bliká, myš je v režime párovania.
3. Zapnite funkciu Bluetooth na svojom zariadení. Vyberte možnosť CKM-6010 MS1 alebo CKM-6010 MS2.

Klávesnica


1. Pred párovaním vyberte stlačením tlačidla, či chcete spárovať klávesnicu pomocou BT1 **B 3** alebo BT2 **B 4**.
2. Ak chcete spárovať klávesnicu so zariadením, podržte tlačidlo stlačené 3 sekundy. Po uplynutí tejto doby prejde klávesnica do režimu párovania a indikátor bude blikáť rýchlejšie.
3. Na zariadení zapnite funkciu Bluetooth. Vyberte možnosť CKM-6010 KB1 alebo CKM-6010 KB2.

SK
3

3 Popis jednotlivých častí


A

- 1 Ľavé tlačidlo
- 2 Pravé tlačidlo
- 3 Prepínač režimu BT
- 4 Posuvné koliesko
- 5 Indikátor slabšej batérie
- 6 Režim 2,4G
- 7 Režim BT1
- 8 Režim BT2
- 9 Tlačidlo dopredu
- 10 Tlačidlo späť
- 11 Prepínač DPI
- 12 Kryt batérie
- 13 Optický senzor
- 14 Prepínač ON/OFF



B

- 1 Kryt batérie
- 2 Režim 2.4G
- 3 Režim BT1
- 4 Režim BT2
- 5 Prepínač ON/OFF
- 6 Prepínač Mac/Win



Multimediální a funkční klávesy

Funkčné klávesy sa aktivujú klávesovými skratkami v kombinácii s klávesou **FN**, ktorá po stlačení vykoná priradenú funkciu (v závislosti od podpory použitého operačného systému).

FN +	Zámok FN	FN +	Predchádzajúca stopa
FN +	Zníženie jasu	FN +	Prehrávanie/Pauza
FN +	Pridanie jasu	FN +	Ďalšia skladba
FN +	Virtuálna plocha	FN +	Vypnutie zvuku
FN +	Domovská stránka internetového prehliadača	FN +	Hlasitosť (-)
FN +	Tento počítač	FN +	Hlasitosť (+)
FN +	Vyhľadávanie		



4 Upozornenia

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽÍTÝM OBALOM

Uprednostnite recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov. Obalový materiál z tohto výrobku môžete odovzdať do zberu triedeného odpadu. Rovnako aj plastové vrecká z polyetylénu (PE) a iných materiálov odovzdajte do zberu triedeného odpadu na recykláciu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE) označený týmto symbolom na výrobku alebo jeho balení a udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odviezť do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zariadením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobila nevhodná likvidácia tohto výrobku. Likvidácia sa musí uskutočniť v súlade s predpismi na zaoberávanie s odpadmi. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne príslušný miestny úrad, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť staré výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate pri prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Podľa zákona zabezpečujeme spätný odber, spracovanie a bezplatné ekologicky šetrné odstránenie elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom kolektívneho systému spoločnosti REMA Systém, a.s. Hlavným zmyslom je ochrana životného prostredia zabezpečením efektívnej recyklácie odpadov elektrických a elektronických zariadení.

Aktuálny zoznam zberných miest nájdete na webovej adrese www.rema.cloud



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Je označený značkou CE. Táto značka vyjadruje zhodu technických vlastností výrobku s príslušnými technickými predpismi.

Vyhlasenie EÚ o zhode je k dispozícii na www.connectit-europe.com



KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A CONNECT IT TERMÉKET.

Elsőként szeretne értesülni a CONNECT IT márka további híreiről? Kövessen minket a közösségi oldalakon is:

HU
1



#connectit

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes felhasználói útmutatót, mielőtt a terméket üzembe helyezi, még akkor is, ha már ismeri a hasonló típusú termékek használatát. Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket.
- Őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót későbbi felhasználás céljából. A termék elválaszthatatlan részét képezi és fontos utasításokat tartalmazhat a termék üzembe helyezésére, kezelésére és tisztítására.
- Győződjön meg arról, hogy más, a terméket kezelő személyek is ismerkedjenek meg ezekkel az utasításokkal. Ha a terméket továbbadja más személyeknek, ügyeljen arra, hogy ők is olvassák el a jelen használati útmutatót és a termékkel együtt ezt is adja át részükre.

Javasoljuk, hogy az termék eredeti csomagolását, a vásárlás igazolását és adott esetben a jótállási kártyát, ha kézbesítik, legalább a jótállási időtartamra őrizze meg. Szállítás esetén javasoljuk, hogy a terméket csomagolja vissza az eredeti csomagolásába, amelyben kiszállították és amely a legjobban megvédi a szállítás közbeni sérülésektől.

A QR-kód beolvasásával beszerezheti a jelen felhasználói kézikönyv legújabb verzióját. A mobiltelefonon nyissa meg az alkalmazást a QR-kód olvasóval és irányítsa erre a kódra (ekkor megnyílik egy oldal, ahol letölthető a jelen felhasználói útmutató legújabb verziója):



A jelen felhasználói kézikönyv legújabb verzióját a www.connectit-europe.com webhelyen is megtalálhatja.

A szöveg és a műszaki specifikációk változtatási jogát fenntartjuk.



1 Műszaki jellemzők

- Ergonomikáj kivitelezés
- 3 × Vezeték nélküli technológia:
 - 1 × 2,4 GHz
 - 2 × BT 5,1
- 1 × USB-A nano vevőegység
- Csatlakozás: USB 1,1 és újabb
- Hatótávolság legfeljebb 10 m
- Felbontás: 800/1200/1600/2400 DPI
- Egyszerű Plug & Play telepítés
- Tápfeszültség (billentyűzet): 2 × AAA elem
- Tápfeszültség (egér): 1 × AA elem
- Kettős kompatibilitás (Windows és macOS)

2 Telepítés

Egyszerű Plug & Play telepítés: Helyezze be az USB-vevőt a rendelkezésre álló USB-portba, és várja meg az illesztőprogramok automatikus telepítését. Ezután válassza ki, hogy a billentyűzetet Mac/Windows rendszeren kívánja-e használni **B 6**

Az elemek behelyezése:

Egér

1. Nyissa ki az egér alján található elemtartó fedelet **A 12**.
2. Helyezze be az 1 × AA elemet az egérbe, ügyelve arra, hogy az elemet a jelzett polaritásnak megfelelően a megfelelő irányban helyezze be. Zárja be az elemtartó fedelet **A 12**.

Billentyűzet

1. Nyissa ki a billentyűzet alján található elemtartó fedelet **B 1**.
2. Helyezze be a 2 × AAA elemet a billentyűzetbe, ügyelve arra, hogy az elemet a jelzett polaritásnak megfelelően a megfelelő irányban helyezze be. Csukja be az elemtartó fedelet **B 1**.



CKM-6010-CS

Bluetooth telepítés:

Egér

1. A párosítás előtt az **A 3** gomb megnyomásával válassza ki, hogy az egeret a BT1 vagy a BT2 használatával kívánja-e párosítani.
2. Amikor a kijelző villog, az egér párosítási módban van.
3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készüléken. Válassza ki a CKM-6010 MS1 vagy a CKM-6010 MS2 lehetőséget.


Billentyűzet

1. A párosítás előtt a gomb megnyomásával válassza ki, hogy a BT1 **B 3** vagy a BT2 **B 4** használatával kívánja-e párosítani a billentyűzetet.
2. A billentyűzet és a készülék párosításához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Ezután a billentyűzet párosítási üzemmódba kerül, és a kijelző gyorsabban fog villogni.
3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készüléken. Válassza ki a CKM-6010 KB1 vagy a CKM-6010 KB2 lehetőséget.

3 Termékleírás


A

- 1 Bal gomb
- 2 Jobb gomb
- 3 BT üzemmód kapcsoló
- 4 Görgőtkerék
- 5 Alacsony töltöttségi szint jelző
- 6 2,4G mód
- 7 BT mód 1
- 8 BT mód 2
- 9 Előre gomb
- 10 Vissza gomb
- 11 DPI kapcsoló
- 12 Elemtartó fedél
- 13 Optikai érzékelő
- 14 ON/OFF kapcsoló



B

- ❶ Elemtartó fedél
- ❷ 2,4G üzemmód
- ❸ BT mód 1
- ❹ BT mód 2
- ❺ ON/OFF kapcsoló
- ❻ Mac/Win kapcsoló

HU
4

Multimédia billentyűk

A funkcióbillentyűk az **FN** billentyűvel kombinált billentyűparancsokkal aktiválhatók, amelyek lenyomásakor a hozzárendelt funkciót hajtják végre (a használt operációs rendszer támogatásától függően).



FN zár



Előző zeneszám



Fényerő csökkentése



Lejátszás/szünet



Fényerő növelése



Következő zeneszám



Virtuális asztal



Némítás



Internet böngésző kezdőlapja



Hangerő (-)



Ez a gép



Hangerő (+)



Keresés



4 Figyelmeztetés

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉRE

Részítse előnyben a csomagolóanyagok és a régi készülékek újrahasznosítását. A termék csomagolóanyagai külön hulladékként ártalmatlaníthatók. Hasonlóképpen, a polietilénből (PE) és más anyagokból készített műanyag zacskókat adja át külön szelektív hulladékgyűjtő hely részére, újrahasznosítás céljából.

HU
5

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ezt a készüléket a 2012/19/EU sz., elektromos hulladékokról és elektromos berendezésekről szóló irányelvvel (WEEE) összhangban megjelöléssel látták el ezzel a szimbólummal a terméken és a csomagoláson, és azt jelzi, hogy a terméket ne a háztartási hulladék között ártalmatlanítsa. Az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az ártalmatlanítást a hulladékartalmatlanítási szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban büntetést vonhat maga után.

Az Európai Unió országában működő gazdasági egységek számára

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításához kérje ki a forgalmazótól vagy a szállítótól a szükséges információkat.

Ártalmatlanítás az Európai Unióon kívüli más országokban

Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ártalmatlanítani akarja ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a forgalmazóval a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.

A törvény szerint biztosítjuk az elektromos és elektronikus berendezések visszavételét, feldolgozását és ingyenes, környezetbarát ártalmatlanítását a REMA System, a.s. társaság kollektív rendszerén keresztül. Ennek fő célja a környezet védelme az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak hatékony újrahasznosításával.

A gyűjtési pontok jelenlegi listája megtalálható a www.rema.cloud weboldalon.



Tento výjez je terméky megfelel za alkalmazazndó EU-irányelvyk összes alapvető követelményének. CE-jelöléssel van ellátva. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termék műszaki tulajdonságai megfelelnek a vonatkozó műszaki előírásoknak.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat a következő címen érhető el www.connectit-europe.com





EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje o výrobci:	
Obchodní firma	IT TRADE, s.r.o.
Registované sídlo	Bitnická 1486/2, 101 00 Praha 10 - Michle
IČO	27390411

Prohláшу na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedené zařízení:

Identifikační údaje o výrobci:	
Značka	CONNECT IT
Název	Bezdrátový set klávesnice a myši
Model	CKM-6010-CS
Typ	W-4892
Účel použití:	Vstupní periferní zařízení určené pro vkládání znaků do počítače a k jeho ovládání a vstupní periferní pohotovostní zařízení určené pro ovládání grafického rozhraní počítače.

je ve shodě s následujícími normami:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 62479:2010	EN 55032:2015+A11:2020
EN 50663:2017	EN 55035:2017+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	
ETSI EN 300 4	
IEC 62321-3-1:2013	
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV	
IEC 62321-5:2013	
IEC 62321-6:2015	
IEC 62321-7-1:2015	
IEC 62321-7-2:2017	
IEC 62321-8:2017	

a následujícími směrnici:

RED Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, RoHS (EU) 2015/863

Poslední dvojitý roku označení výrobku značnou CE
24

Karel Fiala
Odpovědná osoba
Statutární ředitel
Funkce

Podpis
V Praze dne 09.říjen.2024
Datum





connect **IT**®

MANUFACTURER
HERSTELLER
PRODUCENT
VÝROBCE
VÝROBCA

IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2
101 00 Praha 10
Czech Republic
tel.: +420 734 777 444
service@connectit-europe.com
www.connectit-europe.com